



HERRNHUTER®

Aufbauanleitung 14-18 Papierstern für den Innenbereich

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt aus der Herrnhuter Sterne® Manufaktur entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und stimmungsvolle Momente.

1. IHR PRODUKT

Größen: 14 Ø 40 cm
16 Ø 50 cm
17 Ø 70 cm
18 Ø 80 cm
Farben: Gelb, Weiß, Rot, Gelb/Rot, Weiß/Rot, Gelb mit rotem Kern, Weiß mit rotem Kern
Material: Papier (Typ I)

2. INHALT DIESES SETS

Modell 14-18:



18 viereckige Zacken (inkl. 1 Ersatzzacke), 9 dreieckige Zacken (inkl. 1 Ersatzzacke), 1 Beutel Musterklammern, 1 Aufhängesteg
Hinweis: Ziehen Sie vor der Montage die Zacken vorsichtig voneinander. Lockern Sie die Zacken dabei durch leichtes Drehen

Bitte beachten Sie bei zweifarbigen Sternen die Farbordnung gemäß folgender Abbildung.



3. ANLEITUNG ZUM AUFBAU

1. Vor der ersten Montage des Sterns müssen die Löcher in den Rahmenchen mit einem spitzen Gegenstand von unten durchstochen werden.



2. Beginnen Sie die Montage mit der untersten viereckigen Zacke, deren Rahmenchen komplett sichtbar bleibt. Dafür befestigen Sie 4 weitere Viereckzacken innen, in dem Sie die Rahmenchen übereinanderlegen, eine Metallklammer durch die 2 Löcher stecken und umbiegen.




3. Nun werden die Lücken zwischen den Viereckzacken mit je einer dreieckigen Zacke geschlossen. Diese Zacken werden außen auf die Rahmenchen der benachbarten Viereckzacken montiert.



4. Jetzt wird ein Ring aus 8 Viereckzacken an die entstandene untere Hälfte des Sterns montiert. Beginnen Sie über einer Dreieckzacke, an deren Rahmenchen Sie innen eine Viereckzacke befestigen. Die nächste Viereckzacke wird außen, die dritte Viereckzacke wieder innen befestigt usw., bis der Ring geschlossen ist.



5. Die obere Hälfte des Sterns wird spiegelbildlich zur unteren montiert. Beginnen Sie dazu mit einer Viereckzacke, die Sie innen an das Rahmenchen einer Viereckzacke montieren. Dann befestigen Sie eine Dreieckzacke, die Sie außen auf das Rahmenchen der darunter liegenden Viereckzacke klemmen. So werden abwechselnd Dreieck- und Viereckzacken montiert, bis der Ring geschlossen ist.



6. Zum Aufhängen des Sterns befestigen Sie den beiliegenden Aufhängesteg an einem passenden Kabel. Dieser ist bei unserem Zubehör Kabel E14 bereits vormontiert. Stecken Sie das Kabel mit dem Leuchtmittel voran in die Öffnung des Sterns und fixieren Sie dieses mit Hilfe des Aufhängesteges. Die Stifte des Steges werden dabei von unten in die freien Löcher zweier gegenüberliegender Viereckzacken gedrückt.



4. SICHERHEITSHINWEIS

1. Als Stromquelle empfehlen wir Ihnen unser Beleuchtungsset für Papiersterne. Kabel 4 m lang, E14 Fassung und Leuchtmittel.
2. Das verwendete Leuchtmittel darf 40 W nicht überschreiten.
3. Das Leuchtmittel muss in der Mitte des Sternkörpers hängen.
4. Hängen Sie den Stern nicht in die Nähe von Kerzen oder anderen brennbaren Materialien.
5. Der Stern ist ein Dekorationsmittel, kein Spielzeug.
6. Lagern Sie den Stern nach der Verwendung trocken und setzen Sie ihn keinen extremen Temperaturen aus.



MARTIN FISCHER

36199 Rotenburg a.d. Fulda

Telefon (06623) 1510

Telefax (06623) 42155

www.fischer-kirchenbedarf.de